



2. Корпус устройства возможно крепить винтами (саморезами) максимального типоразмера М5. Будьте предельно осторожны во время монтажа. При использовании шуруповерта воспользуйтесь перчатками и защитными очками для уменьшения риска травм.

3. Устройство обладает минимальным тепловыделением, что позволяет производить монтаж в слабовентилируемых местах.

4. Подключайте устройство через плавкий предохранитель всей аудиосистемы. Также возможно поставить дополнительный предохранитель для данного преобразователя с током 1-5 А.

5. Устройство автоматически генерирует сигнал REM OUT для включения усилителей мощности при наличии сигнала высокого уровня на входах L1, R1. При выполнении этого условия преобразователь включится сам и подключит усилитель. Если, по каким-либо причинам, автоматического включения не происходит – есть возможность принудительно включить устройство. Для этого нужно подать +12В на контакт REM IN.

### Технические характеристики

Количество входных каналов, шт	6
Количество выходных каналов, шт*	6+2
Напряжение питания, В	9-16,5
Потребляемый ток во включенном состоянии, мА (при 14.4В питании), не более	200
Потребляемый ток в выключенном состоянии, мА	≤1
Выходное номинальное напряжение, В**	3,5
Входное сопротивление, кОм	1
Выходное сопротивление, кОм	22
Частотный диапазон, Гц	5-50000
Разделение каналов, дБ	≥85
Отношение сигнал/шум, дБ	≥80
К. Н.И., %	≤0,03
Выходной ток сигнала REM OUT, мА	250
Размеры, мм	110x85x50

- **Количество выходных каналов, шт\*:** «+2» означает дубли каналов L3 и R3 на выходном RCA разъеме.
- **Выходное номинальное напряжение, В\*\*:** уровень 3,5 В достигается при входном напряжении высокого уровня 14 В (что соответствует мощности 50Вт@4Ом).

### Вероятные неисправности:

#### Не светится индикатор питания, не работает подключенный усилитель мощности:

- Недостаточно качественные контакты клемм питания и/или сигнала высокого уровня.
- Нет питающего напряжения +12В (обрыв провода, горелый предохранитель).
- Нет аудиосигнала от головного устройства.
- Возможна неисправность преобразователя. Попробуйте принудительно включить устройство – подать напряжение +12В на REM IN.

#### Индикатор питания светится, но не работает подключенный усилитель (не включился):

- Нет контакта на REM OUT или контакт закорочен. Возможен обрыв провода.

#### Индикатор питания светится, усилитель включается, но тишина или слышен шум/фон:

- Плохой контакт на проводе RCA.
- Плохой контакт на проводах высокого уровня.
- Все контакты надежные и качественные, но все равно слышны посторонние звуки – головное устройство имеет нестандартный выходной каскад, для работы с которым требуется оборудование на основе трансформаторной развязки. В данном случае TRANSELECTRO не подойдет.
- Неисправен усилитель мощности.

### Гарантийные обязательства и требования.

- Производитель гарантирует исправность изделия и его полную комплектацию при продаже своему официальному представителю, а также безопасность в эксплуатации при соблюдении всех норм и требований, описанных в данной инструкции.
- Гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи конечному пользователю.

### Условия гарантийного обращения:

- Гарантия распространяется на изделия, приобретенные у официального представителя.
- Устройство не должно содержать внешних повреждений (вмятины, трещины, подтеки и т.д.).
- На устройстве должны отсутствовать следы любого иного вмешательства, в том числе ремонта, силами третьих лиц вне мощностей авторизованного сервисного центра завода-изготовителя оборудования.
- Претензии по внешнему виду принимаются только на момент покупки у официального представителя.
- Гарантийные обязательства не предоставляются на расходные материалы – съемную часть разъемов.
- В случае возникновения ущерба иному оборудованию пользователя, взаимодействующему с техникой под товарным знаком PRIDE, производитель и поставщик не несут какой-либо ответственности. Любые работы и т.п. манипуляции производятся на страх и риск исполнителя данных работ.
- Любые изменения в данную инструкцию и условия гарантийного обращения могут быть внесены заводом-изготовителем на свое усмотрение без дальнейшего уведомления пользователя.
- В случае несогласия с настоящими условиями и положениями покупатель вправе вернуть данную технику, при условии сохранения надлежащего вида и полной исправности изделия, в течение 14 дней с момента приобретения техники у продавца.

### Гарантийный талон

Наименование продукта	Преобразователь аналогового сигнала PRIDE TRANSELECTRO PRO8
Серийный номер	
Место приобретения	
	(Название магазина, печать и подпись продавца)
Дата продажи	

Изделие проверено, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.  
С условиями гарантии ознакомлен.

(Подпись)

(ФИО)